

消火器の自主点検のポイント

①表示

- 設計標準使用期限が過ぎていませんか？



②容器

- 変形、損傷や腐食などはありませんか？
 (※特に底部の腐食に注意)



底部の腐食




著しい腐食



キャップの破損

③安全栓

- 封が、破れたり剥がれたりしていませんか？
- 変形や損傷がなく、しっかりと装着されていますか？



封紙良好



封紙破損



安全栓抜けかけ



安全栓脱落



レバー支え脱落

④指示圧力計

- 指示圧力計は緑色範囲内ですか？
- 変形や損傷はありませんか？



良好




圧力減少(不適)



損傷(不適)

⑤設置場所

- 各階ごとに、定められた場所に設置されていますか？
- 床面からの高さが1.5m以下の場所に設置されていますか？
- 視認障害となる物品がなく、容易に取り出せますか？



届かない場所に置かれている



見えにくい場所に置かれている